


วิธีดูค่า Status ที่บ่งบอกถึง Performance ของ Internet


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**



2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**



3. เข้าสู่หน้าจอ setup



1. จากแถบเมนูด้านบน เลือก **Internet**
2. จากแถบเมนูย่อยด้านซ้าย เลือก **Status -> DSL**

Status
WAN
QoS
Security
DDNS
SNTP
Port Binding
Dynamic Routing
Multicast

DSL
4in6 Tunnel
6in4 Tunnel

Page Information

The relevant information of Internet status (DSL uplink) is shown as below.

▼ DSL Link Information

Link Status	Up
Modulation Type	VDSL2
Actual Rate(Up/Down)	12284/35327 kbps
Attainable Rate(Up/Down)	62437/158664 kbps
Noise Margin(Up/Down)	31/33.3 dB ← ค่าความเข้มของสัญญาณ
Line Attenuation(Up/Down)	0/0.1 dB ← ค่าสัญญาณรบกวนภายใน
Output Power(Up/Down)	-12.6/13.8 dBm
Data Path(Up/Down)	Fast/Interleaved
Interleave Depth(Up/Down)	1/2507
Interleave Delay(Up/Down)	0/13 ms
INP(Up/Down)	0/10.8 symbols
Profile	17a
LinkEncap	G.993.2_Annex_K_PTM
CRC Errors(Up/Down)	0/0
FEC Errors(Up/Down)	0/0
HEC Errors(Up/Down)	0/0
Showtime Start	0 h 17 min 24 s

Refresh