


การ Ping และ Trace เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**



3. เข้าสู่หน้าจอ setup



4. จากแถบเมนูหลักด้านบน เลือก **Management & Diagnosis -> Diagnosis**
5. จะพบหัวข้อการ Ping Diagnosis และการ Trace Route Diagnosis ดังภาพด้านล่าง




วิธีการ Ping Diagnosis

1. ใส่ **IP Address** หรือ **Host Name** ของ Destination
2. กดปุ่ม **Diagnosis** เพื่อเริ่มกระบวนการ
3. ผลลัพธ์จะแสดงอยู่ใน **Diagnosis Result**

▼ Diagnosis

[What should be noticed when diagnosing?](#)



▼ PING Diagnosis

IP Address/Host Name

Egress

Diagnosis Result

▶ Trace Route Diagnosis

วิธีการ Trace Route Diagnosis

1. ใส่ **IP Address** หรือ **Host Name** ของ Destination
2. เลือก **Protocol** ตามต้องการ
3. กดปุ่ม **Diagnosis** เพื่อเริ่มกระบวนการ
4. ผลลัพธ์จะแสดงอยู่ใน **Diagnosis Result**

▼ Diagnosis

[What should be noticed when diagnosing?](#)

▶ PING Diagnosis

▼ Trace Route Diagnosis

IP Address/Host Name

WAN Connection

AutoSense ▼

Maximum Hops

30

Wait Time

5000

ms

Protocol

UDP ▼

Diagnosis

Diagnosis Result