


การตั้งค่า Name และ Password ของ Wireless


1. เปิด Browser พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**




2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **Login**




3. หลังจากที่ได้ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้า Setup



4. จากแถบเมนูด้านล่าง เลือก **Connection Status -> Wireless -> General**



5. ในช่อง **Wireless Network Name** สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
6. เมื่อเลื่อนหน้าจอลงมาจะพบส่วนของ **Security Level**



7. ในช่องของ **Pre-Shared Key** คือส่วนของ Password ในการเข้าใช้ Wireless ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
8. กด **Apply** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

Security Level



Security Mode : WPA2-PSK ▼

Enter 8-63 characters or 64 hexadecimal digits (a-f, A-F, and 0-9).

Pre-Shared Key [more...](#)

Apply Cancel